Инструкция по монтажу стемалита в глухой биокамин Lux Fire

Для монтажа стемалита вам потребуются:

- герметик «Гермент» высокотемпературный красно-коричневый или его аналог.
- перчатки
- обезжириватель
- губка
- мягкая ткань или коврик

Последовательность действий:

1. Соберите корпус биокамина согласно инструкции.

2. Положите корпус биокамина на пол на заднюю стенку.

3. Положите стемалит лицевой (зеркальной) стороной вниз на ровную устойчивую поверхность (пол, тумба, стол), предварительно постелив мягкую ткань, чтобы избежать повреждения стемалита.

4. Обезжирьте склеиваемые поверхности - заднюю стенку биокамина и заднюю (матовую) сторону стемалита.

5. Нанесите герметик каплями на заднюю стенку корпуса биокамина с отступом от краев 5 см.

6. Используя перчатки, возьмите стемалит двумя руками лицевой (зеркальной) стороной к себе. Аккуратно, упирая край стекла в основание, опустите его в очаг, соединив склеиваемые поверхности.

7. Слегка надавливая на стемалит, произведите легкое движение вправо-влево, чтобы капли герметика растеклись по склеиваемым поверхностям.

8. Затем выровняете стемалит по периметру относительно корпуса биокамина.

9. Оставьте корпус биокамина на ровной поверхности в горизонтальном положении не менее, чем на 8 часов.

10. После затвердевания герметика биокамин можно установить в нишу.

Рекомендуемый герметик